

FT 01

Przeznaczenie:

Urządzenie służy do przesyłania danych o zliczonej ilości wody przez podłączone do niego dwa wodomierze. Jest szczególnie polecane do zdalnego odczytu wodomierzy umieszczonych w lokalach.

Dane techniczne:

Lp	Nazwa parametru	Wartość	Uwagi
1	Ilość wejść	2	
2	Pojemność licznika	16777216 impulsów	
3	Częstość nadawania	ok. 90 s	
4	Sposób montażu	Opaska na rurę	
5	Zasilanie	Bateria litowa (10 lat)	
6	Wymiary	64x40x30	Szer./wys./głębokość

Instrukcja montażu

1. Odkręcić dwa wkręty spajające obudowę urządzenia
2. Podłączyć wodomierze do zacisków; „W1”-zimna, „W2”-ciepła.
3. Zewrzeć wkrętakiem na ok. pół sekundy szpilki zaznaczone na rysunku jako „Z”
4. Zamknąć obudowę urządzenia i zamontować do rury, starać się aby antena była w miarę możliwości prostopadle do elementów metalowych, np. stalowych rur.
5. Zanotować: nr_modułu, nr_mieszkania, stany wodomierzy, numery wodomierzy

